

# ArtGuard Security

~LP805~Ključavnica na prstni odtis

~LP805~Navodilo za uporabo



Modeli:            LP-805  
                     LP-805-A (z ključem override)  
                     LP-805-R (na daljinski opravljaec)

## **VNESI PRSTNI ODTIS**

### **A. Vnesi prvi (glavni) prstni odtis**

1) Aktivirajte vnasanje: Pritisni ADD (dodaj), zeleni signal utripa in slisi se zvok Di, procedure vnasanja je aktivirana;

Potem:

2) Vnasanje prstnih odtisov: Ko luc na skenerju utripa, polozite prst na skener malo bolj, kot,da bi hoteli pritisnit zvonec na vratih in ko se ugasne luc na skenerju, umaknite prst;

Potem:

3) Potrditev prstnega odtisa:Ko se slisi zvok Di-Di in luc na skenerju spet utripa,polozite isti prst na skener;in ko se slisi zvok Di in zeleni signal utripa,prvi prstni odtis je uspesno potrjen.Prvi prstni odtis je tehnicno potrjen kot glavni prstni odtis,katera ID(oziroma koda) je 01.

### **B.Vnesi drugi prstni odtis**

1) Aktivirajte vnasanje: Pritisni ADD (dodaj), ko je zeleni signal prizgan in slisite zvok Di, je postopek vnasanja aktiviran;

Potem:

2) Preveri glavni prstni odtis: ko luc na skenerju utripa in ko je glavni prstni odtis preverjen, umaknite prst, ko se ugasne luc na skenerju; ko se slisi zvok Di,Di, to pomeni, da je glavni prstni odtis sprejet;

Potem:

3) Vnesi ID (oziroma codo): vnesi ID dvakrat za registracijo prsta, na primer: ce je ID 02 potem vnesite ID 0202; in slisite zvok DI; to pomeni, da je registracija kode sprejeta;

Potem:

4) Vnasanje prstnega odtisa: ko luc na skenerju utripa, polozite prst na skener za registracijo in ga umaknite, ko se ugasne luc na skenerju; in,ko se slisi zvokDi-Di, pomeni, da je registracija uspela;

Potem:

5) Potrditev prstnega odtisa: ko luc na skenerju se enkrat utripa,polozite isti prst na skener za potrditev; ko ugasne luc na skenerju, umaknite prst. Slisite zvok Di in zelena luc utripa, prstni odtis je sprejet.

## **OPOZORILO**

Ce se v casu katere koli od zgoraj navedenih operacij pojavi utripajoca rdeca luc z stirikratnim zvokom Di,Di,Di,Di, postopek vnasanja ni uspesen in razlog se mora ugotoviti. Potem ponovite postopek vnasanja. Ce ponovno ne uspe, uporabite drugi prst.

2) Uporabniki, katerih ID (kode) so 01, 02 ali 03 so vsi glavni prstni odtisi.Vnasanje ali odstranjevanje vseh ostalih prstnih odtisov je mozno samo preko glavnih vnasalcev.

## **ODSTRANJEVANE PRSTNIH ODTISOV**

1) Aktivirajte odstranjevanje; pristine DEL (odstrani) in ko rdeca luc utripa, je procedura odstranjevanja aktivirana.

2) Preveri glavni prstni odtis; luc na skenerju utripa in glavni registrirani prstni odtis je preverjen. Ko se ugasne luc na skenerju omaknite prst in slisali boste zvok Di,Di, glavni prstni odtis je bil sprejet (prepoznan);

Potem:

3) Odstranjevanje prstnih odtisov; vnesite ID (oz. kodo) dvakrat za prstni odtis, katerega imate namen odstraniti; na primer: predstavljajte si, da je ID 08, potem vnesite: 0808 in ko boste slisali zvok Di,Di, in zelena luc utripa, to pomeni, da je bil prstni odtis uspesno odstranjen. Ce slisite zvok Di,Di,Di,Di (stiri krat), to pomeni, da odstranjevanje ni uspelo. Ponovite postopek tolikokrat, da je odstranjevanje uspesno.

## **ODKLENITE Z PRSTNIM ODTISOM**

1) Stikalo na kljucavnici; pritisnite malo okroglo kontaktno stikalo (Power Button), ki se nahaja med dvema signaloma,

2) Registrirajte prstni odtis, ko se oglasi zvok Di in lucka na skenerju utripa;

Potem:

3) Ko slisite zvok Di in zeleni signal je prizgan, obrnite zunanjo kljuko navzdol, da odprete (aktivirate) kljucavnico.

4) Ce prstni odtis ni sprejet, se slisi zvok Di,Di,Di,Di in rdeci signal bo utripal. V taki situaciji se morate obvezno prepricati, ce je bila registracija prstnega odtisa pravilna in je potrebno postopek ponoviti.

## **VNASANJE IN ODKLEPANJE Z PIN KODO**

Vnesite vaso obstojeco PIN KODO, potem pritisnite # (lestvico), da se odpre. Recimo; predstavljajte si, da je sedanja PIN KODA 123456, potem vnesite PIN KODO 123456# in potem obrnite kljuko navzdol, da se kljucavnica odpre.

1) Nastavite PIN KODO: pin koda za kljucavnico je ze pri proizvajalcu nastavljena pod st.0. Kadar zelite spremeniti KODO, pritisnite 0\* in pojavi se zeleni utripajoci signal, potem vnesite novo (vaso) PIN KODO in pritisnite (\*), pocakajte, da zacne zeleni signal ponovno utripati, znova vnesite isto PIN KODO in pritisnite (\*). Kot zakljucek (potrdilo sprejetja PIN kode), boste videli utripat zeleni signal.

(Utripanje rdecega signala pomeni, da vnasanje PIN KODE ni uspelo). Prosim ponovite postopek.

Recimo: ce je nova PIN KODA 1234, morate vnesti kot sledi ;  
0\*1234\*1234\*

2) Spremenite v drugo novo PIN KODO; recimo, zelite spremeniti v drugo novo PIN KODO 123456, mora biti vesana kot oznaceno zgoraj; 1234\*123456\*123456\*

## **V NUJNEM SLUCAJU ODKLENITE Z KLJUCEM NA ROKO**

(velja samo za model **LP805/A**)

Opomba; priporocamo, da kljuc uporabite samo v nujnih primerih, recimo kadar odpove elektronika ali energija v kljucavnici.

## **CONSTANTNO ODPERTO (CO) - NASTAVITEV**

Definicija;

Konstantno odprto (CO) uporabljamo, kadar hoče nekdo vstopiti in nima skeniranega prsta na skenerju. V tem primeru uporabimo CO funkcijo. Priporočljivo samo takrat, ko je lastnik v hisi ali sobi. Strogo priporočljivo: ne aktivirajte te funkcije, ce lastnik ne ostane v hisi ali sobi in zaklenite vrata predno zapustite hiso.

Aktivirajte (CO) - konstantno odprto tipko.

Prva metoda; vnesite na tipkovnici \*+7+PIN+0

Druga metoda; kadar ključavnica ni v uporabi, pritisnite mali okrogli gumb, ki se nahaja pod pokrovom za baterije in ga držite pritisnjenega tri sekunde, dokler ne slisite zvok BEEEP-BEEEP.

Deaktiviranje (CO) - konstantno odprto.

Prva metoda; vnesite na tipkovnici \*+7+PIN+1

Druga metoda; ko je ključavnica v (CO), (konstantno odprto) statusu, pritisnite mali okrogli gumb in ga držite pritisnjenega tri secunde, dokler ne slisite zvok BEEEP-BEEEP-BEEP.

## **ODPIRANJE KLJUČAVNICE OD ZNOTRAJ (izhod)**

Odprite vrata tako, da obrnete kljuko navzdol na notranji strani.

**Sledece gradivo pride v postev samo, kadar se uporablja kljucavnica z tristopenjskim sistemom.**

## **ZAKLENITE TRISTOPENSKI MEHANIZEM NA NOTRANJI STRANI**

Obrnite kljuko na notranji strani navzgor, da zaklenete tristopenjsko kljucavnico.

## **ZAKLENITE TRISTOPENSKI MEHANIZEM NA ZUNANJI STRANI**

1) Ce je kljucavnica v CC (konstantno zaprto) statusu, se nežno dotaknite okroglega gumba, ki se nahaja pod baterijskim pokrovom, da zacasno aktivirate CO (konstantno odprto) predno odprete vrata od znotraj; potem zaprite vrata tako, da obrnete (porinete) zunanjo kljuko navzgor, ali pa pritisnete PWR tipko in skenirate svoj prstni odtis, da preide kljucavnica v CO status in potem porinete kljuko kljucavnice navzgor. (casovni razmak za te vrste operacije je samo osem sekund).

2) Ce je kljucavnica v CO statusu, potem samo zaprite vrata od zunaj, obrnite navzgor kljuko kljucavnice in potem pritisnite PWR tipko, da preide kljucavnica v CC status.

Opombe:

1) ko vnasate prstne odtise na skener, jih polozite na sredino

skenerja malo mocneje, se malo bolj kot ce bi hoteli pozvoniti.

2) prst ne sme biti moker ali izredno suh. Ce je prst premoker, ga obrisite, ce je presuh, ga oslinite in obrisite.

**NAJ BO VAS PRSTNI ODTIS EDINI VSTOP V VAS SVET!**

ArtGuard Security  
Albert Plesmanweg 3a,  
4462 GC GOES  
Netherlands

+31 113 270360 / 270730  
+31 113 270166 HOT LINE (SERVICE)  
+31 113 270236 FAX  
[www.artguardsecurity.eu](http://www.artguardsecurity.eu)  
[Info@artguardsecurity.eu](mailto:Info@artguardsecurity.eu)